

# SCHEDA TECNICA 3771

## BUMPER PLUS PRIMER UNIVERSALE

► **Descrizione commerciale :**  
BUMPER PLUS FONDO PRIMER UNIVERSALE  
GRIGIO SPRAY - 400ML



► **Natura e descrizione del prodotto :**

BUMPER PLUS è un fondo universale che riunisce 2 funzioni essenziali nella carrozzeria: l'aderenza, il bagnato su bagnato.

Aderisce su molti supporti come la plastica, l'alluminio e la lamiera elettro-zincata.

La sua essiccazione rapida e la sua facile carteggiatura gli permettono di effettuare facilmente dei lavori di tipo « carrozzeria veloce».

► **Settori d'utilizzo :**

Carrozzeria, industria, carpenteria, nautica...

► **Caratteristiche tecniche :**

<i>Formato :</i>	Esiste in spray 400ml O latte da 1 litro. (Consultare il nostro catalogo)
<i>Colori :</i>	Grigio chiaro
<i>Natura del legante :</i>	Liquido
<i>Peso specifico :</i>	<1g/cm <sup>3</sup>
<i>Tempo di essiccazione :</i>	15 - 20mn - 20°C
<i>Resistenza all'acqua :</i>	Si
<i>Resistenza ai solventi :</i>	Si
<i>Stoccaggio prima dell'apertura :</i>	12 mesi

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2004/42/CE-IIB 2(e) (840) 840

# SCHEDA TECNICA

## 3771

### ► Preparazione del supporto :

LE SUPERFICI DEVONO ESSERE PULITE E ASCIUTTE SENZA TRACCIA DI CATRAME.

### ► Preparazione del prodotto :

Agitare bene prima dell'utilizzo - min 2mn

### ► Modalità d'applicazione :

#### Applicazione spot repair su tutte le lamiere, alluminio e dopo una riparazione plastica con 3689:

- Utilizzare un riempì pori se necessario.
- Preparazione del supporto P220 P320.
- Applicazione in due mani piene con l'evaporazione completa tra le mani. Può essere utilizzato un attrezzo per l'essiccazione tra le due mani.
- Utilizzare la lampada ad infrarossi per circa 7 minuti a 60°C a seconda dello spessore.

#### Come fondo bagnato su bagnato per i pezzi nuovi:

- Fare una preparazione del supporto con fibra abrasiva grigia.
- Applicare due mani medie con l'evaporazione tra le mani.
- Aspettare l'evaporazione completa da 5 a 10 minuti a 20°C.
- Applicare la vernice all'acqua o al solvente a seconda del caso.

#### Per coprire una parte prima della verniciatura:

- Preparazione del supporto P400.
- Applicare due mani leggere con evaporazione tra le due.
- Aspettare l'evaporazione completa da 5 a 10 minuti a 20°C.
- Applicare la vernice all'acqua o a solvente a seconda del caso.

<i>Spessori consigliati :</i>	<i>5 - 40<math>\mu</math> con 2 mani</i>
<i>Asciugatura completa 25<math>\mu</math> :</i>	<i>15/20 mn 20°C 7 mn 60°C</i>
<i>Fuori polvere :</i>	<i>2 min - 20°C</i>
<i>Bagnato su bagnato :</i>	<i>Dopo 20 mn - MAX 12H00</i>
<i>Ricopribile :</i>	<i>Tutti i tipi di vernice dopo l'opacizzazione completa ossia 20 minuti a 20°C</i>

### NOTE :

Prima di utilizzare questo prodotto o tutti gli altri prodotti della gamma MIXPLAST, vogliate consultare la Scheda Tossicologica al fine di prendere conoscenza delle precauzioni d'utilizzo dei prodotti.

I valori indicati su questa scheda tecnica sono dei valori tipici, Tutti i test sono effettuati su ogni lotto di produzione a 20°C. Le informazioni indicate sono basate su dei test che noi riteniamo seri. Dal momento in cui l'azienda MIXPLAST non ha nessun controllo sulla maniera in cui le altre persone potranno utilizzare queste informazioni, non si garantisce il risultato ottenuto.